



Passende Kugellager finden Sie auf den Seiten 406–407.

Artikelnr.	Ød	ØD	A	H	h	L	N1	N2	N3	E1	E2	Ød1	d2	M	kg
<b>B-KTG85-08</b>	8	16	35	28	13	62	13	19,5	8	35	25	4,2	8	M5	0,12
<b>B-KTG85-12</b>	12	22	43	35	18	76	13	25	10	40	30	5,2	10	M6	0,21
<b>B-KTG85-16</b>	16	26	53	42	22	84	13	30	12	45	36	5,2	10	M6	0,35
<b>B-KTG85-20</b>	20	32	60	50	25	104	8	34	13	55	45	6,8	11	M8	0,52
<b>B-KTG85-25</b>	25	40	78	60	30	130	22	40	15	70	54	8,6	15	M10	1,05
<b>B-KTG85-30</b>	30	47	87	70	35	152	26	48	16	85	62	10,3	18	M12	1,6
<b>B-KTG85-40</b>	40	62	108	90	45	176	34	60	20	100	80	14,25	20	M16	2,8
<b>B-KTG85-50</b>	50	75	132	105	50	224	34	49	20	125	100	14,25	20	M16	4,7

- Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt über Sicherungsringe nach DIN 471
- Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 – 8.8, Federring
- Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
- Schmierbohrung M8 x1