



Passende Kugelbuchsen finden Sie auf den Seiten 406–407.

Artikelnr.	Ød	ØD	A	H	h	L	N1	N2	N3	N4	E1	E2	E3	Ød1	d2	M	W	kg
<b>B-KTGO87-12</b>	12	22	43	30	18	76	13	25	10	16,65	40	30	19,5	5,2	10	M6	7	0,17
<b>B-KTGO87-16</b>	16	26	53	35	22	84	13	30	12	22	45	36	21,5	5,2	10	M6	9,4	0,28
<b>B-KTGO87-20</b>	20	32	60	42	25	104	18	34	13	25	55	45	27	6,8	11	M8	10,2	0,44
<b>B-KTGO87-25</b>	25	40	78	51	30	130	22	40	15	31,5	70	54	33,5	8,6	15	M10	12,9	0,9
<b>B-KTGO87-30</b>	30	47	87	60	35	152	26	48	16	33	85	62	39,5	10,3	18	M12	14,4	1,3
<b>B-KTGO87-40</b>	40	62	108	77	45	176	34	60	20	43,5	100	80	45	14,25	20	M16	18,2	2,3
<b>B-KTGO87-50</b>	50	75	132	88	50	224	34	49	20	47,5	125	100	56,5	14,25	20	M16	33	3,85

- Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
- Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 – 8.8, Federring
- Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
- Schmierbohrung M8 x 1